

Peter little


NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



Stadler Form

Peter little





**2 LETI
GARANCIJE**



Navodila za uporabo si prenesite tukaj:
<https://stadlerform.si/navodila-in-varnostni-listi/>



Več informacij o ventilatorju Peter little:
<https://stadlerform.si/izdelek/peter-little/>



Stadler Form Aktiengesellschaft,
Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica
Telefon +41 41 720 48 48, Telefaks +41 41 720 48 44
www.stadlerform.com/contact

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega ventilatorja PETER Little. Ta izdelek vam bo pričaral veliko zadovoljstva in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh gospodinjstvih električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna navodila.

Opis naprave

Naprava je sestavljena iz naslednjih komponent:

1. Omrežni adapter
2. Priključek za omrežni adapter
3. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
4. Nadzorna plošča
5. Gumb za izbiro stopnje hitrosti: 1–4
6. Gumb za način osciliranja
7. Gumb za izbiro načina „Naravni vetrič“
8. Izhod zraka
9. Vhod zraka s pralnim zračnim filtrom

Pomembna varnostna navodila

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za uporabo in ga shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je treba ta priročnik predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja zapisanih navodil za uporabo.
 - Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v tem priročniku z navodili za uporabo. Vsaka uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe, kot tudi vsako izvajanje morebitnih tehničnih sprememb na napravi lahko privede do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
-
- **Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj, razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.**
 - **Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je treba imeti pod nadzorom.**

- **Otroci nikoli ne smejo izvajati čiščenja in osnovnega vzdrževanja naprave, razen če so pod nadzorom.**
 - **Pazite na to, da so vsi deli embalaže izven dosega otrok.**
 - **Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.**
-

- Nikoli ne vstavljate nobenih predmetov v rešetko ventilatorja. Naprava med delovanjem nikoli ne sme biti pokrita.
- Vedno iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice, preden odstranite zaščitno rešetko.
- Napravo vedno priključite samo na izmenični tok. Upoštevajte podatek o omrežni napetosti, ki je navedena na tipski ploščici.
- Nikoli ne uporabite poškodovanega kablanskega podaljška.
- Pazite na to, da napajalnega kabla nikoli ne vlečete prek ostrih robov in da napajalni kabel nikoli ni stisnjen.
- Nikoli ne iztaknite vtiča iz električne vtičnice z mokrimi rokami ali tako, da vlečete za napajalni kabel.
- Nikoli ne uporabljajte te naprave v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte, da mora minimalna oddaljenost znašati 3 metre). Postavite napravo tako, da se oseba v kopalni kadi ne more dotakniti naprave.
- Nikoli ne postavite naprave v bližino vira toplote. Nikoli ne izpostavljajte napajalnega kabla neposredni vročini (kot je npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali grelnik). Zaščitite napajalni kabel pred oljem.
- Pazite na to, da je naprava med uporabo trdno postavljena na stabilno podlago in da se med delovanjem naprave nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
- Naprava ni zaščitena proti pršenju vode.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne hranite na prostem.
- Kadar naprava ni v uporabi, jo hranite zapakirano na suhem mestu, kamor otroci nimajo dostopa.
- Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem in po vsaki uporabi izklopote napravo in iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Popravila električnih naprav sme izvajati samo kvalificiran električar.
- Vedno uporabljajte samo adapter, katerega je izdelku priložil proizvajalec naprave.

Postavitev/Delovanje

1. Namestite ventilator Peter little na želeno mesto na ravno površino. Povežite omrežni adapter (1) na napravo (2) in vključite adapter v ustrezno električno vtičnico.
2. Vključite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop (ON/OFF) (3). Naprava odda zvočni signal, če se nastavitev spremeni prek nadzorne plošče (4).
3. Pritisnite gumb za izbiro stopnje hitrosti (5), če želite spremeniti hitrost ventilatorja (stopnje 1-4). Če pritisnete enkrat, se hitrost poveča za eno stopnjo. Pritisnite ponovno, če želite hitrost povečati še za eno stopnjo.
4. Aktivirajte način nihanja tako, da pritisnete gumb za način osciliranja (6). Naprava začne nihati pod kotom približno 70°, s čimer se zagotovi optimalno porazdelitev hladilnega zraka po prostoru. Ponovno pritisnite na gumb za način osciliranja (6), če želite, da naprava ostane pod določenim kotom.
5. Pritisnite gumb za izbiro načina "Naravni vetrič" (7) za pogoje naravnega vetra. Zasveti modra LED pod gumbom (7). Ta način zagotavlja še bolj prijeten učinek hlajenja, saj simulira naravni vetrič. Hitrost ventilatorja pri tem vetriču se samodejno spreminja glede na izbrano stopnjo hitrosti.
6. Za izklop naprave pritisnite na gumb za vklop/izklop (ON/OFF) (3).

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim začetkom izvajanja vzdrževalnih del ali čiščenja in po vsaki uporabi izklopite napravo in izključite napajalni kabel (1) iz vtičnice.

Pozor: Nikoli ne potaplajte naprave v vodo (nevarnost kratkega stika).

- Zunanost naprave očistite tako, da jo obrišete z vlažno krpo in nato temeljito osušite.
- Zagotovite redno čiščenje vhoda zraka (9) in izhoda zraka (8), da se prepreči nabiranje prahu. Izhod zraka (8) se lahko čisti s suho krtačo ali sesalnikom. Mrežica na vhodu zraka (9) je opremljena z zračnim filtrom, katerega je mogoče odstraniti in očistiti z vlažno krpo. Odstranite filter tako, da odstranite vijak na mrežici na vhodu zraka (9). Po čiščenju se prepričajte, če je zračni filter popolnoma suh in če je vijak ponovno čvrsto privit.

Popravila

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) sme izvajati samo kvalificiran električar. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Nikoli ne uporabljate naprave, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kakršenkoli drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- Nikoli ne vtikajte nobenih predmetov v napravo.
- Odsluženo napravo je treba onesposobiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in jo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.

Odstranitev iz uporabe

Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da se odsluženih gospodinjskih aparatov ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč jih je treba oddati na zbiralna mesta za recikliranje odsluženih električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Na ta način se lahko s ponovno uporabo materialov optimizira izdelavo ter zmanjša negativne vplive na zdravje ljudi in obremenjevanje okolja. Simbol prekrižanega smetnjaka na napravi opozarja na to pomembno dejstvo. Prosimo povprašajte pri vašem lokalnem upravnem organu glede informacij o ustreznem zbiralnem mestu.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Tehnični podatki

Imenska napetost	DC 24 V
Imenska moč	9 W
Dimenzije	Ohišje: 109 x 361 mm (premer x višina) Podnožje: 117 mm (premer)
Teža	1.2 kg
Raven hrupa	28–54 dB(A)
Skladno z EU predpisi	CE / WEEE / RoHS / EAC

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Garancija

2 leti garancije

Garancija obsega napake v konstrukciji, napake v izdelavi in napake v materialu. Iz garancije so izvzeti vsi obrabi izpostavljeni deli, kot tudi nepravilna uporaba in nepravilno izvajanje nege in čiščenja naprave.



Design by Bernhard / Burkard

Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali pri tem projektu:

Charly Liu s svojim angažiranjem in organizacijo, Richard Hu in Danny She s koordinacijo, Alan Ai in Mr. Li z glavnin inženiringom in CAD delom, Mario Rothenbühler s fotografijami, Fabian Bernhard in Thomas Burkard z odličnim dizajnom in Matti Walker z grafičnim delom.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Proizvajalec:

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica

Telefon +41 41 720 48 48

www.stadlerform.com

Uvoznik za Slovenijo:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 40

<https://stadlerform.si/kontakt/>

www.stadlerform.si

Stadler Form

STADLER FORM

GARANCIJSKI LIST

Model

Datum izročitve in
št. računa

Naziv, sedež,
pečat in podpis
prodajalca, ter
naslov in tel.
številka

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijski rok: 2 leti

Izjava:

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

GARANCIJSKI POGOJI

Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
 - neupoštevanje navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
 - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
 - malomarno ravnanje s proizvodom,
 - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
 - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
 - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
 - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
 - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
 - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
 - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
 - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
 - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
 - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si.

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
 - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in

prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale

Tel.: 01 530 04 60

info@tilt.si

Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 42

narocila@ebull.si

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.