


Peter


# NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



**Stadler Form®**

# Peter





**2 LETI  
GARANCIJE**



Navodila za uporabo si prenesite tukaj:  
<https://stadlerform.si/navodila-in-varnostni-listi/>



Izvedite več o ventilatorju Peter white, Peter black, Peter leatherette na:  
<https://stadlerform.si/izdelek/peter-white/>  
<https://stadlerform.si/izdelek/peter-black/>  
<https://stadlerform.si/izdelek/peter-leatherette/>



Stadler Form Aktiengesellschaft,  
Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica  
Telefon +41 41 720 48 48, Telefaks +41 41 720 48 44  
[www.stadlerform.com/contact](http://www.stadlerform.com/contact)

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega ventilatorja PETER. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam bo pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate spodaj zapisana varnostna navodila.

## Opis naprave

Naprava je sestavljena iz sledečih komponent:

1. Podnožje
2. Ohišje
3. Napajalni kabel za električno napajanje
4. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
5. Upravljalna plošča
6. Gumb za izbiro stopnje hitrosti: 1–3
7. Prikaz izbrane stopnje hitrosti (izgine po 5 sekundah)
8. Gumb za izbiro načina „Naravni vetrič“
9. Gumb za izbiro funkcije časovnika: 1–7
10. Gumb za način osciliranja
11. Daljinski upravljalnik
12. Prekat za daljinski upravljalnik
13. Prostor za baterije daljinskega upravljalnika (tip CR2032)
14. Infrardeči sprejemnik
15. Izhod zraka
16. Vhod zraka s pralnim zračnim filtrom
17. Ročica za prenašanje

## Pomembna varnostna navodila

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je treba ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- 
- **Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.**

- **Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je treba imeti pod nadzorom.**
  - **Otroci, ki so starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo, ki je postavljena v pravilen in običajen položaj za njeno namembno uporabo, vklopijo in/ali izklopijo, vendar samo ob predpogoju, da so pod nadzorom odrasle osebe in da so bili poučeni o pravilni uporabi naprave in da razumejo vse nevarnosti, ki pri tem lahko nastanejo. Otroci, ki so starejši od 3 let in mlajši od 8 let, nikoli ne smejo sami vključiti naprave v električno omrežje, ne smejo izvajati nobenega reguliranja naprave, nobenega čiščenja naprave in nobenih vzdrževalnih del.**
  - **Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.**
- 
- Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo.
  - Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe in kakršno koli izvajanje tehničnih sprememb na napravi lahko privede do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
  - Obvezno odstranite vso embalažo, tako da noben del embalažnega materiala ni dosegljiv otrokom.
  - Sestavite napravo s sklada z navodili za sestavo. Dosledno sledite zapisanim navodilom in poskrbite, da so vsi vijaki čvrsto priviti, saj se le tako lahko izognete morebitnim poškodbam in nevarnostim.
  - Nikoli ne vstavljajte nobenih predmetov v rešetko ventilatorja. Naprava med delovanjem nikoli ne sme biti prekrita.
  - Preden odstranite zaščitno rešetko, vedno najprej izključite napajalni kabel iz vtičnice.
  - Pazite na to, da napravo vedno priključite samo na izmenični tok. Pazite na to, da je omrežna napetost skladna z navedbo na tipski ploščici.
  - Nikoli ne uporabite poškodovanega kableskega podaljška.
  - Pazite na to, da napajalnega kabla nikoli ne vlečete prek ostrih robov in da napajalni kabel nikoli ni stisnjen.
  - Vtiča nikoli ne iztaknite iz električne vtičnice tako, da vlečete za napajalni kabel in nikoli vtiča ne iztikajte z mokrimi rokami.

- Naprave nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte minimalno oddaljenost 3 m). Napravo postavite tako, da se oseba, ki je v kopalni kadi, ne more dotakniti naprave.
- Naprave nikoli ne postavite v bližino vira toplote. Napajalnega kabla nikoli ne izpostavljajte direktnim vplivom vročine (kot npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali kurilna peč). Napajalni kabel zaščitite pred oljem.
- Za zagotavljanje visoke stabilnosti med delovanjem mora biti naprava pravilno postavljena na ravno podlago; pazite na to, da se nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
- Naprava ni odporna proti škropljenju vode.
- Naprava je namenjena samo za notranjo uporabo.
- Naprave nikoli ne shranjujte na prostem.
- Napravo je treba hraniti v suhem prostoru izven dosega otrok, zapakirano v originalni embalaži.
- Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del in/ali čiščenja in po končani uporabi napravo obvezno izklopite in napajalni kabel izključite iz stenske električne vtičnice.
- Popravila električnih aparatov sme izvajati samo kvalificiran elektrotehnik.

### **Sestava (glejte stran 2 in 3)**

Pritrdite podnožje (1) na dno ohišja (2) s štirimi priloženimi vijaki. Prepričajte se, če so vijaki čvrsto priviti.

### **Postavitev / Uporaba**

1. Postavite ventilator Peter na zeleno mesto na ravno podlago. Vključite napajalni kabel (3) v ustrezno stensko električno vtičnico.
2. Vključite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop (4). Na upravljalni plošči (5) zasveti modra LED. Kadar se prek upravljalne plošče (5) ali daljinskega upravljalnika (11) spremeni nastavitev, naprava odda zvočni signal.
3. Pritisnite na gumb za izbiro stopnje hitrosti (6), če želite spremeniti hitrost ventilatorja (stopnje 1–3). Če pritisnete enkrat, se hitrost poveča za eno stopnjo. Pritisnite ponovno, če želite povečati hitrost za še eno stopnjo. Na sprednji strani enote se prikaže številka izbrane stopnje hitrosti (7); prikaz po 5 sekundah izgine.
4. Pritisnite gumb za izbiro načina "Naravni vetrič" (8) za pihanje, ki je podobno naravnemu vetru. Pri tem pod gumbom (8) zasveti modra LED. Ta način zagotavlja še bolj prijeten učinek hlajenja, ki posnema naravni vetrič. Hitrost ventilatorja pri tem načinu vetriča se samodejno spreminja glede na izbrano stopnjo hitrosti.
5. S pritiskom na gumb za časovnik (9) lahko nastavite čas delovanja v razponu med 1 in 7 ur (na primer: za 3 ure = svetila LED za 1 h in 2 h; za 7 ur = svetijo LED za 1 h, 2 h in 4 h). Izbrani čas

se prikaže pod gumbom za časovnik (9) z modrimi LED. Pritisnite enkrat, če želite nastaviti čas delovanja na 1 h; ponovno pritisnite na gumb, če želite nastaviti na 2 h in tako naprej. Preostanek časa se prikaže z osvetljenimi LED pod gumbom za časovnik (9). Enota se samodejno izklopi potem, ko se nastavljeni čas delovanja izteče. Če pod gumbom za časovnik (9) ne sveti nobena LED, to pomeni, da je enota nastavljena na neprekinjeno delovanje.

6. Aktivirajte način nihanja s pritiskom na gumb za način osciliranja (10). Naprava bo začela nihati pod kotom približno 70°, da se zagotovi optimalno porazdelitev hlajenja zraka po prostoru. Ponovno pritisnite na gumb za način osciliranja (10), če želite, da naprava ostane pod določenim kotom.
7. Izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop (4).
8. Daljinski upravljalnik (11) se nahaja v prekatu za daljinski upravljalnik (12) na hrbtni strani naprave. Deluje prek infrardeče – v ta namen usmerite daljinski upravljalnik v infrardeči sprejemnik (14) na sprednji strani enote. Prostor za baterije (13) se nahaja na hrbtni strani daljinskega upravljalnika (11). Odprete ga lahko tako, da potisnete pokrovček navzdol.

## Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del in čiščenja in po vsaki uporabi izklopite napravo in iztaknite vtič napajalnega kabla (3) iz električne vtičnice.

**Pozor:** Naprave nikoli ne potaplajte v vodo (nevarnost kratkega stika).

- Zunanost naprave očistite tako, da jo obrišete z vlažno krpo in nato dobro posušite.
- Zagotovite, da se redno izvaja čiščenje vhoda zraka (16) in izhoda zraka (15), saj se s tem prepreči nabiranje prahu. Izhod zraka (15) se lahko očisti s suho krtačo ali vakuumskim sesalnikom. Mrežica na vhodu zraka (16) ima zračni filter, ki se lahko odstrani in očisti z vlažno krpo. Odstranite filter tako, da odvijete štiri vijake na mrežici vhoda zraka (16). Po opravljenem čiščenju se prepričajte, če je zračni filter popolnoma suh in če so vsi štirje vijaki ponovno čvrsto priviti.

## Popravila

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) je dovoljeno izvajati samo za to ustrezno strokovno kvalificiranemu osebju. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Naprave nikoli ne uporabljate, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kakršen koli drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- V napravo nikoli ne vtikajte nobenih predmetov.
- Odsluženo napravo je treba onesposobiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in jo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.



## Tehnični podatki

Imenska napetost	220-240 V/50 Hz
Imenska moč	36-60 W
Dimenzije	Ohišje 135 mm x 1100 mm (premer x višina) Podnožje 240 mm (premer)
Teža	6.0 kg
Nivo zvočnega tlaka	33 - 52 dB(A)
Izpolnjuje ES predpise	CE / OEEQ / RoHS / EAC

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**



**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.



Design by Bernard / Burkhard

**Najlepša hvala** vsem, ki so sodelovali v tem projektu: Charly Liu s svojim angažiranjem in organizacijo, Bob Hong s koordinacijo, Alan Ai in Johnson Xia John Ye z inženiringom in CAD delom, Mario Rothenbühler s fotografijami, Fabian Bernhard in Thomas Burkard s čudovitim dizajnom in Matti Walker z grafičnim oblikovanjem.

**Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft**

**Proizvajalec:**

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica  
Telefon +41 41 720 48 48  
[www.stadlerform.com](http://www.stadlerform.com)

**Uvoznik za Slovenijo:**

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika  
Tel.: 05 904 70 40  
<https://stadlerform.si/kontakt/>  
[www.stadlerform.si](http://www.stadlerform.si)

# Stadler Form

# STADLER FORM

## GARANCIJSKI LIST

Model

Datum izročitve in  
št. računa

Naziv, sedež,  
pečat in podpis  
prodajalca, ter  
naslov in tel.  
številka

### GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

**Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.**

**Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.**

**Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

**Garancijski rok: 2 leti**

#### Izjava:

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

## **GARANCIJSKI POGOJI**

Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
  - neupoštevanje navodil za uporabo,
  - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
  - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
  - malomarno ravnanje s proizvodom,
  - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
  - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
  - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
  - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
  - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
  - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
  - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
  - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
  - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
  - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

### **Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije**

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: [narocila@ebull.si](mailto:narocila@ebull.si).

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

## **V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:**

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

## **Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika**

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
  - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in

prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

**Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.**

**Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:**

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale

Tel.: 01 530 04 60

info@tilt.si

**Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:**

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 42

narocila@ebull.si

**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.