

# Theo

Navodila za uporabo  
Garancijski list



**Stadler Form®**

# Theo



1

7

2 YEARS WARRANTY • 2 GODINE JAMSTVA • 2 LETI GARANCIJE

**2**



2  
2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 YEARS WARRANTY • 2LETÁ ZÁRUKA



Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega razvlažilnika zraka Theo. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna navodila.

### **Opis naprave**

Naprava je sestavljena iz naslednjih komponent:

1. Ohišje
2. Krmilna plošča
3. Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF)
4. Hygrostat (40 % / 50 % / 60 % / neprekinjena uporaba)
5. Časovnik (Timer) (1–7 h)
6. Integrirana funkcija samodejnega odmrzovanja
7. Rdeča LED = posoda za vodo polna
8. Izhod zraka (loputa mora biti med delovanjem vedno odprta!)
9. Vhod zraka
10. Zračni filter
11. Posoda za vodo
12. Električni kabel
13. Cev za odvod vode
14. Skrita ročica za lažje prenašanje naprave

### **Pomembna varnostna navodila**

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo ter jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je potrebno ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.
- Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Otroci nikoli ne smejo izvajati čiščenja in osnovnega vzdrževanja naprave, razen če so pod nadzorom.

- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo, Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v teh navodilih za uporabo. Vsaka uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe, kot tudi vsako izvajanje morebitnih tehničnih sprememb na napravi lahko vodi do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
- Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem in po vsaki uporabi napravo izklopite in iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne hranite na prostem.
- Postavite razvlažilnik zraka Theo na ravno, trdno in voodporno podlago. Pazite na to, da naprava stoji stabilno, tako da se ne more prevrniti ali pasti navzdol. V primeru, da se razvlažilnik zraka prevrne, nemudoma iztaknite vtič električnega kabla iz vtičnice. Voda lahko poškoduje pohištvo in talne obloge.
- Vedno popolnoma razvijte napajalni kabel. Nepopolno razvit napajalni kabel lahko privede do pregretja, kar posledično lahko povzroči požar.
- Nikoli ne potaplajte razvlažilnika zraka v vodo ali druge tekočine in nikoli ne vlivajte vode ali drugih tekočin na napravo ali v odprtine za vstop in izstop zraka.
- Nikoli ne uporabljajte te naprave v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte, da mora minimalna oddaljenost

znašati 3 metre). Napravo je treba postaviti tako, da se ne more nihče iz kopalne kadi dotakniti naprave.

- Nikoli ne postavite naprave v bližino vira toplote. Nikoli ne izpostavljajte napajalnega kabla direktnim vplivom vročine (kot npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali kurilna peč). Zaščitite napajalni kabel pred oljem.
- Nikoli ne uporabljajte razvlažilnika zraka, v kolikor je poškodovan ali bi lahko kazal znake poškodb ali če ne deluje pravilno. Pri tem obvezno iztaknite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice.
- Nikoli ne vstavljajte prstov ali katerihkoli drugih predmetov v odprtino za vstop in izstop zraka. Naprava ne sme biti med delovanjem nikoli pokrita.
- Nikoli ne sedite in ne stojte na napravi.
- Izpraznite vodo iz posode za vodo, ko je le-ta polna.
- Nikoli ne uporabljajte naprave v zaprtem območju, kot na primer v omari, saj to lahko privede do požara.
- V primeru, da uporabljate napravo s cevjo za odtok vode, poskrbite za to, da je konec cevi nameščen nižje kot začetek cevi, saj v nasprotnem primeru voda ne bo odtekala in lahko pride do poplave.
- V primeru, da je katerikoli del naprave poškodovan, se obrnite na vašega prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
- Podatki o tipu in zmogljivosti varovalk: T, 250 V AC, 2 A.

#### **Postavitev / Uporaba**

1. Postavite razvlažilnik zraka Theo na ravno podlago na zelenem mestu in vključite električni kabel (12) v električno vtičnico.

2. Odprite loputo za izhod zraka (8). Ta loputa mora biti med delovanjem vedno odprta. Zaprta loputa lahko privede do tehničnih okvar.
3. Pritisnite na gumb za vklop/izklop (3), da razvlažilnik zraka vklopite.
4. Želena stopnjo vlažnosti lahko nastavite s pomočjo higrostata (4) (40 % / 50 % / 60 % / Con = neprekinjeno). Ko je zelena vlažnost dosežena, se naprava izklopi in nato v intervalih preverja vlažnost s posamičnimi kratkimi vklopi ventilatorja.
5. S pritiskom na gumb časovnika (5) lahko nastavite čas delovanja med 1 uro in 7 urami (na primer, 3 h = svetila LED za 1 h in 2 h, 7 h = svetilo LED za 1 h, 2 h in 4 h). Pritisnite enkrat, če želite nastaviti čas delovanja na 1 h, ponovno pritisnite na gumb, če želite nastaviti na 2 h in tako naprej. Preostali čas se prikaže z osvetljenimi številkami. Naprava se samodejno izklopi, ko se nastavljeni čas delovanja izteče.
6. Naprava je opremljena s funkcijo samodejnega odmrzovanja. Ko je temperatura v prostoru nizka, naprava samodejno vklopi funkcijo "Auto Defrost". S tem se prepreči nastanek ledu v napravi med delovanjem.
7. Ko je posoda za vodo (11) polna, zasveti rdeča LED (7) na dnu naprave. Razvlažilnik se samodejno izklopi. Izpraznite posodo za vodo. Ko posodo ponovno vstavite, se razvlažilnik samodejno ponovno vklopi.
8. Po želji lahko na enoto povežete cev za odvod vode, da se zagotovi stalno odtekanje vode. V tem primeru prek luknje na hrbtni strani razvlažilnika na napravo priključite cev za odvod vode (13) in jo napeljite direktno v odprtino za odtok vode. Pri tem pazite na to, da je konec cevi nameščen nižje kot začetek cevi, saj v nasprotnem primeru voda ne bo odtekala in lahko pride do poplave.

### Čiščenje in vzdrževanje

- Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem in po vsaki uporabi izklopite napravo in iztaknite vtič napajalnega kabla (12) iz vtičnice.
- **Pozor:** Nikoli ne potaplajte naprave v vodo (nevarnost kratkega stika).
- Očistite napravo tako, da jo obrišete z vlažno krpo in nato dobro posušite.
- Poskrbite za redno čiščenje vhoda zraka (9) in izhoda zraka (8), da se prepreči akumuliranje prahu. Očistite izhod zraka (8) s suho krtačo ali sesalnikom. Mrežica za vhod zraka (9) je opremljena z zračnim filtrom (10), ki se lahko odstrani in očisti z vlažno krpo.

### Popravila

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) sme izvajati samo za to ustrezno strokovno kvalificirano osebje. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Nikoli ne uporabljate naprave, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kakršenkoli drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- Nikoli ne vtikajte nobenih predmetov v napravo.
- Odsluženo napravo je potrebno onespособiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in jo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.



**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

**Tehnični podatki**

Nazivna napetost	220 – 240 V
Izhodna moč	280 W
Dimenzije	305 x 516 x 216 mm (širina x višina x globina)
Teža	11.4 kg
Kapaciteta posode	2.1 L
Glasnost	42 dB(A)
Skladno z EU predpisi	CE / OEEQ / RoHS / EAC

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**



**Proizvajalec:**

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174,

6300 Zug, Švica

Telefon +41 41 720 48 48

[www.stadlerform.com](http://www.stadlerform.com)

**Uvoznik za Slovenijo:**

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 40

<https://stadlerform.si/kontakt/>

[www.stadlerform.si](http://www.stadlerform.si)

**Stadler Form<sup>®</sup>**

# Stadler Form®

## Garancijski list

Model:

Datum izročitve in št.  
računa:

Naziv, sedež, pečat in  
podpis prodajalca,  
ter naslov in tel.  
številka:

### **GARANCIJSKA IZJAVA**

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

**Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.**

**Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

**Garancijski rok: 2 leti**

**Izjava:**

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

## **GARANCIJSKI POGOJI**

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
  - neupoštevanje navodil za uporabo,
  - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
  - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
  - malomarno ravnanje s proizvodom,
  - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
  - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
  - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
  - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
  - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
  - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
  - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
  - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
  - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
  - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

### **Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije**

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si.

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

**V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:**

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

## Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
  - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

**Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.**

### Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale

Tel.: 01 530 04 60

info@tilt.si

### Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 42

narocila@ebull.si

### Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu s veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.